



Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Алмаз» (переключатель диапазонов в положении ДВ).