



ŚNIEŻNIK R-502

Uwaga: 1- Napięcia mierzone woltomierzem o rezystancji wewnętrznej >100kΩ, IV przy braku sygnałów sterujących AX.
 2- Pomiar napięć wykonano względem masy.
 3- oznacza kontakty przełącznika nie wykorzystany w układzie elektrycznym.
 4- oznacza kontakty przełącznika wykorzystany w układzie elektrycznym.

