



--- sznury i kabelki

\* - wyposażenie dodatkowe

Zastrzega się prawo zmiany wartości oporności oporników R4 i R5 oraz stosu przeciwtrząskowego na inny i związanie z tym zmiany transformatora.

W aparatach bez TN zaciski 11 i 12 są zwarte.

Dla aparatów z gniazdem rozłącznym zwieracz 4-5 znajduje się we wtyczce.

Aparat może być wyposażony w TN o następującym schemacie.

