



Schemat ideowy odbiornika Grundig-Transistor-Boy

(uwaga: środek uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego powinien być uziemiony)