



Przetwarzacz zakresów fal:
 pozycja 1 = fale krótkie
 -"- 2 = -"- średnie
 -"- 3 = -"- długie
 -"- 4 = adapt. gram.

RSZ-47
 (AGA 1743)

