



B1	Широкая полоса	1	2
B2	УКВ	3	4
B3	Местный радиоприем	5	6
B4	СВ	7	8
B5	ДВ	9	10
B6	КВ-I	11	12
B7	КВ-II	13	14
B8	Стерео	15	16
B9	Выход на наушники	17	18

f<sub>гр</sub> 465кГц и 6,5МГц

все клавиши в ненажатом положении

с-и	Соединение контактов в блоке питания	Предохранитель
220В	2, 4	ПМ-0,50
127В	3, 5 и 6-8	ПМ-1,00

