


PANASONIC TX-24W1D/28W1D  
Chassis ALPHA - 2W



(Do M8) H9 1 3 4 5 6 7 8  
 AMB ON/OFF  
 Ziemia  
 AV BT/Mono  
 AV CONT 2  
 TRYB EC

(Oo M10) H19 4 3 1  
 Masa  
 Przek.S  
 AV 2

K2325 LA7222-TV  
 PRZELACZANIE S-VIDEO

Masa  
 Wej. video (SY-wej)  
 Wyj. video  
 Masa (wys. szyb.)  
 Masa (video)  
 Wej. szyb.  
 S C- Wyj (czerw)  
 Masa  
 N.C. (1.Dane)  
 N.C. (2.Dane)  
 Masa  
 Wej. audio LCH  
 Masa  
 Masa (audio)  
 Wyj. audio LCH  
 Wej. audio RCH  
 Wyj. audio RCH

STEROWANIE AV  
 IC 2401 M51321P  
 VCC (TV/AV1)  
 Masa 3(AV2)

PRZEL. STEREO/MONO CHROM.

WYCISZANIE (R)  
 WYCISZANIE (L)

IC 2302  
 TDA 3810  
 STEROWANIE

AV2

D2304 MA165

C2413

