R	1÷200	1, 6, 2, 3, 5, 4, 7, 101, 102, 104, 106, 103, 119, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 118, 116, 115, 117, 119, 118, 151, 152
	200÷400	261, 262, 252, 255, 259, 254, 252, 251, 260, 253, 257, 258, 301, 305, 304, 302, 306, 307, 303, 309, 310, 311, 316, 308, 314, 201, 313, 315, 207, 202, 206, 204, 203, 204, 352, 209, 205, 351, 355, 356, 211, 208, 212, 358, 357, 359, 358, 360,
	400÷	401, 916, 915, 901, 913, 902, 914, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 961, 951, 953, 911, 952, 955, 953, 917, 956, 958, 964, 952, 965, 968, 959, 960, 966, 963, 967, 969, 210, 362, 353, 354, 355, 361, 356, 971, 970, 901, 803, 802, 804
C	1÷200	1, 2, 5, 8, 3, 4, 6, 7, 101, 102, 104, 108, 107, 106, 109, 105, 110, 907, 111, 116, 112, 113, 114, 117, 115, 118, 123, 119, 120, 122, 121, 124, 125, 126, 127,
	200÷400	257, 255, 254, 231, 252, 253, 255, 256, 309, 301, 311, 305, 302, 303, 307, 310, 304, 308, 202, 201, 306, 203, 207, 206, 205, 204, 211, 351, 210, 213, 212, 354, 209, 214, 215, 352, 213, 212, 218, 216, 355
	400÷	401, 904, 907, 908, 905, 906, 965, 901, 966, 913, 902, 903, 909, 951, 952, 901, 911, 955, 953, 954, 957, 958, 954, 961, 960, 962, 959, 963, 801
L	1÷	101, 102, 106, 105, 104, 103, Dł 102, 107, Dł 901, 108, 109, 953, 951, Dł 101, 952

Gniazda ant. 75Ω VHF/UHF

ZAF - 9,5/43/12,5

ZTG 65-12

Przeł. zasłaby | Demod. synchr.

Det. fazy | Gen. przebiegu narastającego

Separator | Gen. powrotów

Komparator | Wzmacniacz

Przerzutnik Schmitta | Ogranicznik

UMP-1006

UBP 1001 N471 N671

UBP 1002 N471A

ZZP 20470M dla N671

ZZP 20410M dla N471

UMZ 1000

U101 A 241D

U201 UL 1244

U202 UL 1480P

U251 UL 1262N

U301 TDA 1170S

U951 UL 1550L

AS-110S

A50-140W N471; N471A

A61-140W N671

MW-1002-4

GT 801 GD 10-16/4-15Ω

OTV Neptun 471; 671; 471A

Zastrzega się możliwość zmian na schemacie

Uwagi:
1. Symbol ⊥ oznacza masę elementu modułu
2. Symbol ⏚ oznacza masę odbiornika
3. ① ... nr oscylogramu
4. Przebiegi oscylogramów od 1 - 17 mierzone oscyloskopem względem masy OTV
5. Symbol ⫫ oznacza kondensator impulsowy
6. Elementy oznaczone symbolem ⚠ z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania nie wolno wymieniać na inne typy
7. W styk 2 odbiornika występuje blok n.cc - p.cz. UBP 1002 styk 5 lub UBP 1002 styk 7
8. Napięcia podane na schemacie mierzono multimetrem R_{wej} = 1MΩ.

Lista zamienników

U101	A 241D, TDA 2541
U201	UL 1244 N, TBA 120U
U251	UL 1262 N, TBA 950-2
U301	TDA 1170S
T952	SU 160 (RFT), BU 205 (ITFK)

Oznaczanie rezystorów

	0,125 W
	0,25 W
	0,5 W
	1 W
	2 W
	5 W
	10 W